

XORO HSD 8470 (XOR120146)

MPEG-4 DVD-Player mit USB Anschluss und HDMI Schnittstelle mit Upscaling Funktion bis maximal 1080p



- MPEG-4 DVD-Player
- HDMI Schnittstelle mit Upscaling Funktion bis maximal 1080p
- Integrierte USB Schnittstelle für Audio, Video und Fotos
- Wiedergabe von Video-DVD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VCD, SVCD uvm. (Unterstützte Formate beachten)
- Spielt AUDIO CD und MP3 ab
- Wiedergabe von JPEG Bildern
- Kompatibel zu DVD-ROM, DVD+R(W)/DL, DVD-R(W)/DL, CDROM, CD-R(W)
- Fernbedienung
- Mehrsprachige Menüführung
- Schwarz
- Digitale Tonausgabe durch koaxialen Tonausgang

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung:	110-240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	15 W / < 1 W Stand-By
TV Norm:	PAL / NTSC
Abmessungen (BxHxT):	260 x 189 x 38 mm
Gewicht:	1,0 kg

Anschlüsse

Video:	HDMI, CVBS
Audio:	Koaxialer Digitalausgang
Weitere:	USB Anschluss

Spezifikationen Video

D/A Konverter:	108 MHz mit 10 bit
Ausgangspegel:	1±0.2 Vp-p(75 Ohm)
Horizontale Auflösung:	1080 Linien
Geräuschspannungsabstand:	60 dB

Spezifikationen Audio

D/A Wandler:	192 kHz / 24 bit
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz + 1 dB
Dynamikumfang:	> 80 dB (JIS-A 1KHz, typical)
Geräuschspannungsabstand:	> 80 dB (JIS-A 1KHz, typical)

Unterstützte Formate

Disk:	DVD / DVD-R / DVD + R / DVD + RW / DVD-RW / DVD-9; VCD / VCD1.0 / VCD2.0; CDDA / HDCD / CDG, CD-R / CD-RW
Video:	AVI (DIVX / XVID / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4, MP3 / AC3 / MPEG-1 layer 1/layer 2 / WMA / PCM), VOB (DVD-Format), MPG, MP4 Maximale Auflösung der Video-Dateien 720*576 Pixel;
Audio:	MP3, WMA
Bild:	JPG / JPEG

NICHT unterstützte Formate

Formate, die nicht unterstützt werden:	AVC-, MKV-, ACC-, RMVB, WMV, WAV, PS, FLV, BMP, PNG, TIF, GIF-Format
--	---

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 - 40° C
Aufstellung:	horizontale Standfläche
Feuchtigkeit:	5 - 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	295 x 75 x 270 mm
Gewicht OVP:	1,2 kg
Exportkartonmaße:	391 x 303 x 271 mm
Exportkartongewicht:	6 kg
Verpackungseinheit:	5 Stck.
EAN:	4260001039966
Artikelnummer:	XOR120146

Lieferumfang

:	XORO HSD 8470 Fernbedienung mit Batterie AV Verbindungskabel Bedienungsanleitung
---	---