

XORO®

KHB 30

Stereo-In-Ear-Kopfhörer



BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)



Wichtige Hinweise

- Setzen Sie das Produkt KEINEN Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie das Produkt von Feuer fern.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und fügen ihm auch KEINE Beschädigungen zu.

Verwendungszweck

Die In-Ear-Kopfhörer inklusive eingebauten Mikrofon bieten Stereoklang mit HiFi-Effekt durch Trennung der rechten und linken Audiokanäle. Beide Kopfhörer verfügen über eine vollständige Bluetooth-Funktion, die einzeln oder gleichzeitig verwendet werden kann.

Akku aufladen

- Laden Sie vor der ersten Verwendung die Akkus (beide Kopfhörer und Ladebox gleichzeitig) vollständig auf.
- Der USB-C Anschluss befindet sich auf der Unterseite der Ladebox. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie es an einen PC oder an einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang) an.
- Die LED-Lampe leuchtet rot während des Ladevorgangs.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lampe grün.
- Ladedauer Ohrstöpsel ca. 1,5 Stunde/ Ladebox 2 Std.
- Die Ladespannung der Ladebox beträgt 5V.



Gerät koppeln/automatisches Einschalten

1. Öffnen Sie die Ladebox und drücken Sie die Taste auf der Rückseite der Ladebox (Kontrollleuchte leuchtet auf der Vorderseite).
2. Nehmen Sie die Kopfhörer heraus. Sie schalten sich automatisch ein und beginnen sich zu koppeln (Hinweis: Um das automatische Einschalten der Kopfhörer zu starten, müssen Sie die Taste vorher gedrückt haben).
3. Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Smartphones oder ähnlicher Geräte. Tippen Sie auf den für die Kopfhörer angezeigten Namen in der Liste der gefundenen Geräte, um eine Verbindung herzustellen.
4. Legen Sie die Kopfhörer in die Ladebox und wechseln Sie in den Lademodus. Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet.
5. Der linke und der rechte Kopfhörer können separat mit anderen drahtlosen Geräten verbunden werden.
6. Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet, wenn länger als 5 Minuten keine Verbindung zu einem drahtlosen Gerät besteht.



Funktionen

Kopfhörer ein/auschalten

Wenn Sie die Kopfhörer aus der Ladebox nehmen, schalten sie sich ein und wechseln automatisch in den Pairing-Modus.

Drücken Sie lange, um sie auszuschalten. Der andere wird ebenfalls ausgeschaltet, wenn die beiden miteinander gekoppelt sind.

Musik hören

Drücken Sie beim Abspielen von Musik einen beliebigen Kopfhörer, um die Wiedergabe anzuhalten / fortzusetzen, doppelklicken Sie auf den linken Kopfhörer für den vorherigen Titel und doppelklicken Sie auf den rechten für den nächsten Lied.

Anrufe annehmen/beenden

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie einmal, um den Anruf anzunehmen, erneut drücken, um aufzulegen, lange drücken, um ihn abzulehnen, drei Mal, um den Anruf wieder aufzurufen.

Weitere Hinweise

- Die Kopfhörer können nach dem Aus- und Wiedereinschalten automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Smartphone verbunden werden.
- Das Produkt unterstützt Sprachansagen.
- Sowohl der linke als auch der rechte Kopfhörer haben separate Audiokanäle.



Technische Daten

Wireless Version:	Dual-mode wireless V5.0+EDR
Unterstützte Protokolle:	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2 /AVRCP1.6/D11.3
Frequenz:	2.4 GHz
Funkübertragungsentfernung	10 m
Bluetooth Version	5.0
Akkukapazität:	Wiederaufladbare Polymer-Lithium-Batterien Pro Kopfhörer jeweils 30 mAh, Ladebox 250 mAh
Spielzeit:	Etwa 4 Stunden bei 60%iger Lautstärke
Standby Zeit:	Standby Zeit für beide Kopfhörer: 100 Stunden

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.xoro.de/downloads/>





Wiederverwertung von Elektrogeräte

Das Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclingfähig sind und wieder verwendet werden können. Informieren Sie sich über die vor Ort geltende Bestimmungen zur separaten Entsorgung elektronischer Geräte. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie keine alten Produkte mit dem normalen Hausmüll. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.



Wiederverwertung von Papier und Pappe

Das Materialwiederverwertungssymbol auf dem Verpackungskarton und Benutzerhandbuch bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



Wiederverwertung von Kunststoffen

Das Materialwiederverwertungssymbol auf Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recyclingfähig sind. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll.



Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt auf Kartons bedeutet, dass die MAS Elektronik AG eine Abgabe an die Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung zahlt.



Batterien

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Bitte entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.



XORO®

**XORO by
MAS Elektronik AG**

**Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Tel: 04161 800 24 24**

www.xoro.de

