



ABBY22G

Quick Installation Guide

Schnellinstallationsanleitung

Guide d'Installation Rapide

Guía de Instalación Rápida

Guida di Installazione Rapida


Gyors Telepítési Útmutató

Szybka Instrukcja Instalacji

Guia de Instalação Rápida

INSTALLATION

Installation | Instalación | Installation | Installazione | Telepítés | Instalacja
Instalação



SPECIFICATION

Spezifikáció | Especificación | Spécification | Specifica | Specifikáció
Especificação | Specyfikacja

Connector	USB-A male, HDMI female
Resolutions	1080P 60Hz
Standards	HDMI 1.4
Operating temperature	0°C ~ 45°C
Dimensions (W x D x H)	57.56 x 35 x 11 mm
Cable length	16cm
Weight	29.5g
Package contents	ABBY22G Quick Installation Guide

System Requirements

- Windows 10/11, macOS 10.14 or above, Android 5.1 or above
- Available USB-A port (USB 3.0 recommended)

Installation and usage

1. Install Drivers:

Windows/macOS –

After plugging the USB 3.0 connector into an available USB 3.0 port on your PC or laptop, a dialog box will appear. Click to open the folder containing the driver, then double-click the application file and follow the on-screen instructions to complete the installation.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Please turn off anti-virus software and computer protection software before installing the driver. The computer needs to restart to complete the installation.

Android -

After plugging the USB 3.0 connector into an available USB 3.0 port on your Android device, open the file manager, select the Android driver (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*), and agree to install.

* The above drivers can also be downloaded from the Conceptronic website.

2. Connect to Display:

Attach an HDMI cable from the adapter's HDMI port to your monitor, TV, or projector.

3. Configure Display Settings:

On Windows: Right-click the desktop, select "Display settings," and adjust resolution or display mode (Duplicate/Extend).

On macOS: Go to "System Preferences" > "Displays" to configure display settings.

On Android: Go to "Settings" > "Display" to configure display settings.

Safety and warning instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
- Keep your device and all its parts and accessories out of the reach of small children.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Avoid dropping, throwing or crushing the device.
- Do not open, change or damage the device.
- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.



Disposal of waste electrical equipment: Dispose of the product at a recycling point. Do not dispose of together with household waste. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.



CE / UKCA marking: Conceptiontronic declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

Systemanforderungen

- Windows 10/11, macOS 10.14 oder höher, Android 5.1 oder höher
- Verfügbarer USB-A-Anschluss (USB 3.0 empfohlen)

Installation und Verwendung

1. Treiber installieren:

Windows/macOS –

Nach dem Anschließen des USB 3.0-Steckers an einen freien USB 3.0-Port Ihres PCs oder Laptops erscheint ein Dialogfenster. Klicken Sie darauf, um den Ordner mit dem Treiber zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Anwendungsdatei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Deaktivieren Sie vor der Installation des Treibers jegliche Antivirensoftware und Computer-Sicherheitsprogramme. Ihr Computer muss neu gestartet werden, um die Installation abzuschließen.

Android –

Nach dem Anschließen des USB 3.0-Steckers an einen freien USB 3.0-Port Ihres Android-Geräts, öffnen Sie den Dateimanager, wählen Sie den Android-Treiber (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*) aus und stimmen Sie der Installation zu.

* Die oben genannten Treiber können auch von der Conceptronic-Website heruntergeladen werden.

2. Mit einem Bildschirm verbinden:

Schließen Sie ein HDMI-Kabel vom HDMI-Anschluss des Adapters an Ihren Monitor, Fernseher oder Projektor an.

3. Anzeigeeinstellungen konfigurieren:

Unter Windows: Rechtsklick auf den Desktop, "Anzeigeeinstellungen" auswählen und die Auflösung oder den Anzeigemodus (Duplizieren/Erweitern) anpassen.

Unter macOS: Gehen Sie zu "Systemeinstellungen" > "Monitore", um die Anzeige zu konfigurieren.

Unter Android: Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Anzeige", um die Einstellungen anzupassen.

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
- Bewahren Sie das Gerät und alle zugehörigen Komponenten und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
- Öffnen, ändern und beschädigen Sie das Gerät nicht.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, faserfreien Tuch.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Entsorgen Sie das Produkt bei einer Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.



CE / UKCA-Kennzeichnung: Conceptronic erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.

Requisitos del sistema

- Windows 10/11, macOS 10.14 o superior, Android 5.1 o superior
- Puerto USB-A disponible (USB 3.0 recomendado)

Instalación y utilización

1. Instalar los controladores:

Windows/macOS –

Después de conectar el conector USB 3.0 a un puerto USB 3.0 disponible en su PC o laptop, aparecerá un cuadro de diálogo. Haga clic para abrir la carpeta que contiene el controlador, luego haga doble clic en el archivo de instalación y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Desactive el software antivirus y de protección antes de instalar el controlador. El equipo deberá reiniciarse para completar la instalación.

Android –

Después de conectar el conector USB 3.0 a un puerto USB 3.0 disponible en su dispositivo Android, abra el administrador de archivos, seleccione el controlador de Android (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*) y acepte la instalación.

* Los controladores mencionados anteriormente también pueden descargarse desde el sitio web de Conceptronic.

2. Conectar a la pantalla:

Conecte un cable HDMI desde el puerto HDMI del adaptador a su monitor, televisor o proyector.

3. Configurar los ajustes de pantalla:

En Windows: Haga clic derecho en el escritorio, seleccione Configuración de pantalla y ajuste la resolución o el modo de visualización (Duplicar/Extender).

En macOS: Vaya a Preferencias del sistema > Monitores para configurar la pantalla.

En Android: Vaya a Configuración > Pantalla para configurar los ajustes de pantalla.

Instrucciones de seguridad y advertencias

Lea atentamente las instrucciones de uso y preste especial atención a la información de seguridad. Si no sigue las instrucciones de seguridad y la información de manejo adecuado de este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por las lesiones personales o los daños a la propiedad que puedan resultar. Tales casos invalidarán la garantía/garantía.

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
- Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.
- No deje el material de embalaje tirado sin cuidado. Esto puede convertirse en material de juego peligroso para los niños.
- No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.
- Evita abrir, alterar o dañar el dispositivo.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpiar el producto con un paño seco y sin fibras.



Eliminación de dispositivos electrónicos: Deseche el producto en un punto de reciclaje. No desechar junto con la basura doméstica. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.



Marcado CE / UKCA: Conceptronic declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección "Declaración de conformidad".

Configuration requise

- Windows 10/11, macOS 10.14 ou version ultérieure, Android 5.1 ou version ultérieure
- Port USB-A disponible (USB 3.0 recommandé)

Installation et utilisation

1. Installer les pilotes :

Windows/macOS –

Après avoir branché le connecteur USB 3.0 sur un port USB 3.0 disponible de votre PC ou ordinateur portable, une boîte de dialogue s'affichera. Cliquez pour ouvrir le dossier contenant le pilote, puis double-cliquez sur le fichier d'application et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Veuillez désactiver votre logiciel antivirus et de protection avant d'installer le pilote. L'ordinateur doit redémarrer pour finaliser l'installation.

Android –

Après avoir branché le connecteur USB 3.0 sur un port USB 3.0 disponible de votre appareil Android, ouvrez le gestionnaire de fichiers, sélectionnez le pilote Android (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*), et acceptez l'installation.

* Les pilotes ci-dessus peuvent également être téléchargés sur le site web de Conceptronic.

2. Connexion à un écran :

Branchez un câble HDMI du port HDMI de l'adaptateur à votre moniteur, téléviseur ou projecteur.

3. Configuration des paramètres d'affichage :

Sur Windows : Faites un clic droit sur le bureau, sélectionnez Paramètres d'affichage, puis ajustez la résolution ou le mode d'affichage (Dupliquer/Étendre).

Sur macOS : Accédez à Préférences Système > Moniteurs pour configurer les paramètres d'affichage.

Sur Android : Allez dans Paramètres > Affichage pour configurer les paramètres d'affichage.

Consignes de sécurité et avertissements

Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

- Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
- Rangez votre appareil, toutes ses pièces et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.
- Ne pas ouvrir, modifier ou endommager l'appareil.
- Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques : Jetez le produit à un point de recyclage. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Un stockage ou une élimination incorrects peuvent nuire à l'environnement et/ou provoquer des blessures.



Marquage CE / UKCA: Conceptiontronic déclare que ce produit est conforme aux directives listées dans la section « Déclaration de conformité ».

Requisiti di sistema

- Windows 10/11, macOS 10.14 o versioni successive, Android 5.1 o versioni successive
- Porta USB-A disponibile (USB 3.0 consigliato)

Installazione e uso

1. Installazione dei driver:

Windows/macOS –

Dopo aver collegato il connettore USB 3.0 a una porta USB 3.0 disponibile sul PC o laptop, apparirà una finestra di dialogo. Clicca per aprire la cartella contenente il driver, quindi fai doppio clic sul file dell'applicazione e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Disattiva il software antivirus e di protezione del computer prima di installare il driver. Il computer deve essere riavviato per completare l'installazione.

Android –

Dopo aver collegato il connettore USB 3.0 a una porta USB 3.0 disponibile sul tuo dispositivo Android, apri il file manager, seleziona il driver Android (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*) e accetta l'installazione.

* I driver sopra indicati possono anche essere scaricati dal sito web di Conceptronic.

2. Collegamento al display:

Collega un cavo HDMI dalla porta HDMI dell'adattatore al monitor, TV o proiettore.

3. Configurazione delle impostazioni dello schermo:

Su Windows: Fai clic destro sul desktop, seleziona Impostazioni schermo e regola la risoluzione o la modalità schermo (Duplica/Estendi).

Su macOS: Vai su Preferenze di sistema > Monitor per configurare le impostazioni dello schermo.

Su Android: Vai su Impostazioni > Display per configurare le impostazioni dello schermo.

Istruzioni di sicurezza e avvisi

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare in particolare le informazioni sulla sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza e le informazioni sulla corretta gestione in questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che ne derivano. Tali casi invalideranno la garanzia/garanzia.

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
- Mantieni il dispositivo, tutte le parti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo può diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini.
- Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.
- Non aprire, sostituire o danneggiare il dispositivo.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di fibre.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche:

Smaltire il prodotto in un punto di riciclaggio. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.



CE / UKCA marking: Conceptronic dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".

Rendszerkövetelmények

- Windows 10/11, macOS 10.14 vagy újabb, Android 5.1 vagy újabb
- Elérhető USB-A port (USB 3.0 ajánlott)

Telepítés és használat

1. Illesztőprogramok telepítése:

Windows/macOS –

Miután csatlakoztatta a USB 3.0 csatlakozót egy elérhető USB 3.0 porthoz a PC-n vagy laptopon, megjelenik egy párbeszédablak. Kattintson a mappára, amely tartalmazza az illesztőprogramot, majd kattintson duplán az alkalmazásfájltra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Kérjük, kapcsolja ki a vírusirtó és egyéb védelmi szoftvereket a telepítés előtt. A telepítés befejezéséhez újra kell indítani a számítógépet.

Android –

Miután csatlakoztatta a USB 3.0 csatlakozót egy elérhető USB 3.0 porthoz az Android-eszközön, nyissa meg a fájlkezelőt, válassza ki az Android-illesztőprogramot (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*), és fogadja el a telepítést.

* A fenti illesztőprogramok a Conceptronic weboldaláról is letölthetők.

2. Kijelző csatlakoztatása:

Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt az adapter HDMI-portjáról a monitorhoz, TV-hez vagy projektorhoz.

3. Kijelző beállításainak konfigurálása:

Windows rendszeren: Kattintson jobb gombbal az asztalra, válassza a Kijelző beállításai lehetőséget, majd állítsa be a felbontást vagy a kijelző módját (Tükrözés/Kiterjesztés).

macOS rendszeren: Lépjen a Rendszerbeállítások > Kijelzők menüpontra a kijelző beállításainak konfigurálásához.

Android rendszeren: Lépjen a Beállítások > Kijelző menübe a kijelző beállításainak konfigurálásához..

Biztonság és figyelmeztetések

Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, különösen ügyeljen a biztonsági információkra. Ha nem követi a biztonsági utasításokat és a megfelelő kezelési információkat ebben a kézikönyvben, nem vállalunk felelősséget a személyi sérülésekért vagy a vagyonskárokért. Ilyen esetekben a garancia/garancia érvényét veszti el.

- Tartsa távol a készüléket a víztől, a nedvességtől, a tűztől vagy a forró környezetektől.
- Tartsa a készüléket és minden részét és kiegészítőjét a kisgyermekek elérhetőségén kívül.
- Nem hagyhatja a csomagolóanyagot gondatlanul heverni. Ez veszélyes játékanyaggá válhat a gyerekek számára.
- Kerülje a készülék elesését, dobását vagy összenyomását.
- Nem szabad kinyitni, megváltoztatni vagy megsérteni a készüléket.
- A tisztítás előtt húzza ki a terméket az elektromos hálózatról.
- A terméket egy száraz, szálmentes kendővel tisztítsa meg.



Elektronikai hulladékkezelés: Az eszközt vigye el egy újrahasznosítási pontba. Ne dobja a háztartási hulladékkal együtt. Rossz tárolás/eltávolítás károsíthatja a környezetet és/vagy sérülést okozhat.



CE / UKCA jelölés: A Conceptronic kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 'Megfelelőségi Nyilatkozat' részben felsorolt irányelveknek.

Requisitos do sistema

- Windows 10/11, macOS 10.14 ou superior, Android 5.1 ou superior
- Porta USB-A disponível (USB 3.0 recomendado)

Instalação e utilização

1. Instalar os drivers:

Windows/macOS –

Após conectar o conector USB 3.0 a uma porta USB 3.0 disponível no seu PC ou laptop, aparecerá uma caixa de diálogo. Clique para abrir a pasta contendo o driver, depois clique duas vezes no arquivo de instalação e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Desative o software antivírus e de proteção antes de instalar o driver. O computador precisará ser reiniciado para concluir a instalação.

Android –

Após conectar o conector USB 3.0 a uma porta USB 3.0 disponível no seu dispositivo Android, abra o gerenciador de arquivos, selecione o driver Android (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*) e aceite a instalação.

* Os drivers acima também podem ser descarregados a partir do site da Conceptronic.

2. Conectar ao ecrã:

Ligue um cabo HDMI da porta HDMI do adaptador ao monitor, TV ou projetor.

3. Configurar as definições do ecrã:

No Windows: Clique com o botão direito na área de trabalho, selecione Definições de ecrã e ajuste a resolução ou o modo de exibição (Duplicar/Estender).

No macOS: Aceda a Preferências do Sistema > Monitores para configurar as definições do ecrã.

No Android: Vá a Definições > Ecrã para configurar as definições do ecrã.

Instruções de segurança e avisos

Leia atentamente as instruções de operação e observe especialmente as informações de segurança. Se você não seguir as instruções de segurança e as informações sobre o manuseio adequado neste manual, não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer ferimento pessoal ou dano à propriedade resultante. Tais casos invalidarão a garantia/garantia.

- Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
- Mantenha o seu dispositivo e todos os acessórios e peças fora do alcance das crianças.
- Não deixe o material de embalagem espalhado de forma descuidada. Isso pode se tornar um material de jogo perigoso para crianças.
- Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.
- Não abra nem repare ou danifique este equipamento.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de limpá-lo.
- Limpe o produto com um pano seco e sem fibras.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos: Elimine o produto num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.



Marcação CE / UKCA: A Conceptronic declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção “Declaração de conformidade”.

Wymagania systemowe

- Windows 10/11, macOS 10.14 lub nowszy, Android 5.1 lub nowszy
- Dostępny port USB-A (USB 3.0 zalecany)

Instalacja i użytkowanie

1. Instalacja sterowników:

Windows/macOS –

Po podłączeniu złącza USB 3.0 do dostępnego portu USB 3.0 w komputerze PC lub laptopie pojawi się okno dialogowe. Kliknij, aby otworzyć folder zawierający sterownik, następnie kliknij dwukrotnie plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

- **Windows:** *WinUSBDisplay_Windows_V4.1.8.15.exe*
- **macOS:** *UsbDisplay_macOS_V3.0.8.34_20240531_1744.dmg*

* Przed instalacją sterownika wyłącz oprogramowanie antywirusowe i ochronne. Komputer musi zostać ponownie uruchomiony, aby zakończyć instalację.

Android –

Po podłączeniu złącza USB 3.0 do dostępnego portu USB 3.0 w urządzeniu z systemem Android, otwórz menedżer plików, wybierz sterownik Android (*MSUSBDisplay_Android_V2.0.5.8.apk.1*) i zaakceptuj instalację.

* Powyższe sterowniki można również pobrać ze strony internetowej Conceptronic.

2. Podłączanie do ekranu:

Podłącz kabel HDMI z portu HDMI adaptera do monitora, telewizora lub projektora.

3. Konfiguracja ustawień wyświetlania:

W systemie Windows: Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybierz Ustawienia wyświetlania i dostosuj rozdzielczość lub tryb wyświetlania (Duplikuj/Rozszerz).

W systemie macOS: Przejdź do Preferencje systemowe > Monitory, aby skonfigurować ustawienia ekranu.

W systemie Android: Przejdź do Ustawienia > Ekran, aby skonfigurować ustawienia wyświetlania.

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli nie będziesz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz informacji o prawidłowym obchodzeniu się z produktem w niniejszej instrukcji, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne powstałe obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Takie przypadki skutkują unieważnieniem gwarancji.

- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, wilgoci, miejsc zagrożonych pożarem lub miejsc gorących.
- Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie pozostawiaj opakowania w sposób niedbale rozrzuconego. Może to stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Należy unikać upuszczania, rzucania lub przygniataania urządzenia.
- Nie otwieraj ani nie zmieniaj ani urządzenia.
- Przed czyszczeniem odłącz produkt od sieci.
- Wyczyść produkt suchą, pozbawioną włókien ściereczką.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: W celu usunięcia, produkt należy przekazać do punktu recyklingu. Nie wolno usuwać razem z odpadami domowymi. Nieprawidłowe przechowywanie/usuwanie, może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i/lub może spowodować obrażenia.



Oznaczenie CE / UKCA: Firma Conceptronic deklaruje, że ten produkt jest zgodny z dyrektywami wymienionymi w części 'Deklaracja zgodności'.

Need Help?

Besoin d'aide ?

Hai bisogno di aiuto?

Precisa de ajuda?

Brauchst du Hilfe?

¿Necesitas ayuda?

Szükséged van segítségre?

Potrzebujesz pomocy?



support@conceptronic.net



www.conceptronic.net