



NetShelter Fan Tray

Onderdelenlijst




Ventilatorrooster



Netsnoer

Vereist gereedschap (niet meegeleverd)




Kruiskopschroevendraaier nr. 2



5-mm zeskantkopsleutel

Het installeren van het ventilatorrooster

1. Verwijder vier schroeven en de afdekplaat van het kastje. Bewaar de schroeven voor later.




2. Installeer het ventilatorrooster en maak het stevig vast met de eerder verwijderde schroeven.




Opmerking

Zorg dat het stopcontact naar de voorkant van het kastje wijst.



3. Open de deur van het kastje en steek het netsnoer in het contact van het ventilatorrooster.
4. Installeer het ventilatorrooster alleen in een circuit dat een stroombeveiliging heeft.



Modellen

Het ventilatorrooster voor installatie aan de bovenkant is verkrijgbaar voor de volgende NetShelter-modellen:

- AR8206BLK Wall-Mount Fan Tray — 120 VAC Black (ventilatorrooster voor wandmontage, zwart)
- AR8207BLK Wall-Mount Fan Tray — 230 VAC Black (ventilatorrooster voor wandmontage, zwart)



Opmerking

Het ventilatorrooster voor wandmontage mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met APC NetShelter Wall-Mount behuizingen (NetShelter-behuizingen voor wandmontage).

Elektrische waarden

AR8206BLK					
Ingangsspanning	Frequentie	Stroom	Ruis	Luchtstroom [†]	Spanningsbereik bij gebruik
120VAC	50 Hz	0,035 A	48 dBA	220 cfm	102–138 VAC
	60 Hz	0,030 A	48 dBA	220 cfm	
AR8207BLK					
230 VAC	50 Hz	0,22 A	59 dBA	220 cfm	196–264 VAC
	60 Hz	0,22 A	59 dBA	220 cfm	

[†]Luchtstroom bij nominale ingangsspanning

Wereldwijde klantenondersteuning van APC

Klantenondersteuning voor dit APC-product of voor andere producten van APC is als volgt gratis beschikbaar:

- Breng een bezoek aan de website van APC voor antwoorden op veelgestelde vragen (VGV's), om documenten weer te geven in de Kennisbank van APC en om vragen voor te leggen aan de klantenondersteuning.
 - **www.apc.com** (Hoofdlocatie)
Ga naar de lokale websites van APC voor specifieke landen: elke website geeft informatie over klantenondersteuning.
 - **www.apc.com/support/**
Wereldwijde ondersteuning met VGV's, de Kennisbank en ondersteuning via het Internet (e-ondersteuning).
- Neem telefonisch of via e-mail contact op met een centrum voor klantenondersteuning van APC.
 - Regionale centra:

InfraStruXure Directe telefonische klantenondersteuning (1)(877)537-0607 (gratis nummer)

Hoofdkantoor van APC in de V.S. en Canada (1)(800)800-4272 (gratis nummer)

Zuid-Amerika (1)(401)789-5735 (V.S.)

Europa, Midden-Oosten, Afrika (353)(91)702000 (Ierland)

Australië (61) (2) 9955 9366

China (86) (10) 8529 9888

Singapore (65) 6398 1000

- Lokale, landspecifieke centra: ga naar **www.apc.com/support/contact** voor contactinformatie.

Neem contact op met de vertegenwoordiger of andere distributeur van APC bij wie u uw APC-product heeft gekocht, voor meer informatie over de manier waarop u lokale klantenondersteuning krijgt.

Volledige inhoud copyright © 2004 American Power Conversion. Alle rechten voorbehouden.

Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder toestemming is verboden. APC, het APC-logo, InfraStruXure, NetShelter en Symmetra zijn handelsmerken van American Power Conversion Corporation en kunnen in bepaalde rechtsgebieden zijn geregistreerd. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden alleen gebruikt voor informatieve doeleinden.



990-7143A-022



08/2004